取扱説明書正誤表

ページ	誤	正
12	⑪ワンセグTVボタン このボタンをワンセグTVソフトを起動します。	⑪ワンセグTVボタン このボタンを押すとワンセグTVソフトが起動します。
22	スケール表示 地図のスケール(距離)を表示します。 ここをタッチすると、広域・詳細ボタンを消すことができます。	スケール表示 地図のスケール(距離)を表示します。 タッチしてもボタンは表示されたままで、消えません。
24	メモ [詳細]または[広域]をタッチし続けると、地図のスケールが連続的に変わります。	メモ [詳細]または[広域]を1回タッチするごとに1段階変化します。
50	メモ 都道府県道の場合、データに区別がないため「地方道」と表示されます。	メモ データベースに登録された道路名称がある場合のみ表示します。 国道の場合は”国道〇号”、都道府県道の場合 は“地方道〇号”と 表示されます。
62	≪追記≫	企業マークは200mスケール以下で地図上に表示されます。500mスケール以上では表示されません。
68	FMTボタン このボタンをタッチするとFM[トランスミッターのON/OFFを切り替えられます。 ≪追記≫	FMトランスミッターはナビ音声、ワンセグ音声などをFMラジオから出力する時にONにします。 黄色表示でON、グレー表示でOFFになります。 設定方法についてはP.94をご覧ください。